



1. Für den Umbau wird eine geprüfte 60cm Bandschlinge aus dem Bergsport, mit mindestens 22 kN Festigkeit, verwendet.



2. Die Bandschlinge wird mithilfe eines Stäbchens oder einem Stück Leine durch die Aufhängung des T-Locks geschlauft.



3. Der Pilot muss nun bei jedem Start die beiden Enden der Bandschlinge, vor dem Einhängen der Tragegurte, in die Karabiner einhängen. Die Bandschlinge darf im Flug nicht gespannt sein!